



Q-r 訊號輸入




Q-r 耳機連接




Q-r 數位前級輸出

Optical




Optical



主動式喇叭
Active Speaker


Or




D/A轉換器
DAC

Q-r 數位前級輸出

Coax




Q-r



Q-r

Coax


Coax




Xi-51



Coax




Xi-51



Q-23




Coax



Q-23

Q-r 數位前級輸出


TRS(AES/EBU)



※請留意裝置的S/PDIF支援速率。

Q-r 類比前級輸出

RCA



Q-r 類比前級輸出

XLR

